

AC-880 設定メニュー 補足メニュー

動作環境

◆印は、出荷時初期設定です。

設定開始



CapsLock

<p>英大文字 ◆</p> <p>PC のキーボードが大文字入力の状態でもバーコードを読み取ると、バーコードに含まれる英大文字は、大文字で入力されます。</p>	
<p>英小文字</p> <p>PC のキーボードを小文字入力の状態でもバーコードを読み取ると、バーコードに含まれる英大文字は、大文字で入力されます。*</p>	
<p>Alt+Keypad (テンキー) モード **</p> <p>Alt を押しながらテンキーで1~4桁の番号を入力し Alt を離して文字入力するモード。</p>	

*一般にコンピュータの起動直後は小文字入力 (CapsLock の LED 消灯) の状態です。

**Windows がサポートする入力方法です。また、アプリケーションによっては使用できません。

数字キーの出力位置

<p>アルファベティック ◆</p> <p>数字キャラクタををキーボード左側の文字キーとして</p>	
<p>テンキー入力</p> <p>数字キャラクタをキーボード右側のテンキーの数字キーとして出力します。*</p>	

*NumLock が On の場合に有効です。

設定終了

