

MS5145-ACシリーズ 設定用バーコード 補足
 バーコードデータの後にRight Ctrl (実行キー) を出力する

対象機種	MS5145-AC-U、MS5145-AC-K Fバージョン以降
説明	設定メニュー（ダウンロード版）に記載されている内容から、よくお問い合わせいただく設定をまとめたものです。
内容	バーコードデータの後にRight Ctrl (実行キー) を出力する
設定方法	バーコードリーダーで上から順番にバーコードメニューを読み取ると設定されます。

設定開始



CR (ENTER) サフィックス 禁止…アルファベティックの ENTER 出力を禁止する



LF サフィックス 禁止



サフィックス1桁目



コード・バイト 1つ目 (コード・バイト「139」でRight Ctrlを指定)



コード・バイト 2つ目



コード・バイト 3つ目



設定終了

