

対象機種	MS7120-AC-U(定置型レーザーバーコードリーダー、USB インターフェース) 2005 年 1 月出荷分以降
設定内容	書籍用 2 段 JAN 読み取り設定(JAN の 1 段目“978”、2 段目“192”のうち“97”、“19”を指定する)
設定方法	番号順(1~24)にバーコードを読み取ります。

1. 設定開始



5. 1 桁違い読取可



2. Enable 2 スキャンハットア



6. Enable Code Selects



3. Disable Barcode Absence detection



7. 読取音設定



4. Enable Japan 2 Field



8. 1 段目の一桁目設定



9.CodeByte"0"



14. CodeByte"5"



10. CodeByte"5"



15. CodeByte"5"



※レーザーを1秒以上空白部分に
投光してからスキャンしてください

11. CodeByte"7"



16. 2段目の一桁目設定



12. 1段目の二桁目設定



17.CodeByte"0"



13. CodeByte"0"



18.CodeByte"4"



19. CodeByte"9"



24. 設定終了



20. 2段目の二桁目設定



21. CodeByte"0"



22. CodeByte"5"



23. CodeByte"7"



対象機種	MS7120-AC-K(定置型レーザーバーコードリーダー、キーボードインターフェース) MS7120-AC-R(定置型レーザーバーコードリーダー、RS-232C) 2005年1月出荷分以降
設定内容	書籍用 2段 JAN 読み取り設定(JANの1段目“978”、2段目“192”のうち“97”、“19”を指定する)
設定方法	番号順(1~25)にバーコードを読み取ります。

1. 設定開始



999999

5. Enable Japan 2 Field



124713

2. Enable 2 スキャンハットア



318010

6. 1 桁違い読取可



118113

3. Disable Barcode Absence detection



118210

7. Enable Code Selects



118217

4. Enable O/N handshake



115912

8. 読取音設定



124517

9. 1 段目の一桁目設定



10. CodeByte"0"



11. CodeByte"5"



12. CodeByte"7"



13. 1 段目の二桁目設定



14. CodeByte"0"



15. CodeByte"5"



16. CodeByte"5"



※レーザーを1秒以上空白部分に
投光してからスキャンしてください

17. 2段目の一桁目設定



18. CodeByte"0"



19.CodeByte"4"



4

24. CodeByte"7"



7

20.CodeByte"9"



9

25.設定終了



999999

21. 2段目の二桁目設定



930300

22. CodeByte"0"



0

23. CodeByte"5"



5