

## ワイヤレス 2 次元バーコードリーダー 1452G2D-1USB-5 クイックセットアップ

TEL:045-508-5201  
<http://www.a-poc.co.jp/>

### セットアップ

1. ベースとパソコンを専用 USB ケーブルで接続して下さい。スキャナをベースに乗せピッと鳴るまでお待ち下さい。※別売 AC アダプタはベースに接続しご使用下さい
2. パソコンのアプリケーション（メモ帳など）を立ち上げ、バーコードを読み取って入力するかテストして下さい。設定メニュー(設定用 2 次元コード)を読み取り、お好みの動作に設定してご使用下さい。

### 設定メニュー

- ・ スキャナの動作を設定するには、本書の設定メニューを読み取って下さい。設定はスキャナ本体に保存されます。詳しい設定は弊社ウェブサイトから説明書をダウンロードしてご使用ください。
- ・ 一部の資料・ソフトはユーザー専用ページで配布しております。
- ・ ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

### ●おすすめの設定

「日本キーボード配列」 → 「改行をつける」を設定して下さい。※システムによっては他の設定をする必要があります。

\* 印は出荷時の設定です。

**USB インターフェースの設定** 通常は「日本キーボード配列」を設定して下さい。

日本キーボード配列



\* 英語キーボード配列



**改行の設定** 読み取りデータのあとに、改行(Enter,CR)やタブ(Tab,HT)をつける設定です。

改行をつける



タブをつける



\* なし



### ブザー音量の設定

\* 大



中



小



オフ



### 初期化

初期設定



- ・ 初期設定したらスキャナをベースに乗せて下さい。「ジジッ・・・ピ」と鳴るまでお待ち下さい。スキャナとベースの通信が確立します。
- ・ ベースと通信が確立しない場合、ベースに貼っているバーコードを読み取ってからベースに乗せてください。

### 日本語 QR コードの読み取りについて

- ・ 日本語データ(漢字、かな、カナ、2 バイト文字)の QR コードを正しく読み込むには、パソコン用の入力ソフトとドライバが必要です。(Windows 用、ベース使用時)
- ・ ソフトとドライバはユーザー専用ページからダウンロードして下さい。(右記を参照)

### ユーザー専用ページのご案内

#### 【アクセス方法】

[www.a-poc.co.jp](http://www.a-poc.co.jp/) → ユーザー専用ページ → ログイン

ユーザー名 パスワード

お買い上げの商品に記載

ユーザー専用ページに一部の設定資料・ソフトがございます。