

3800g

バーコードリーダー 3800g シリーズ
クイックセットアップ



株式会社エイポック
TEL:045-508-5201
<http://www.a-poc.co.jp/>

セットアップ

① USB 接続 (USB キーボードインターフェース)

パソコンの USB コネクタに 3800g の USB ケーブルを接続してください。WindowsXP/2000 では自動的にドライバがインストールされます。

② PS/2 接続 (DOS/V PS/2 キーボードインターフェース)

パソコンの電源を切り、パソコンとパソコンのキーボードの間に、3800g の PS/2 分岐ケーブルを接続してください。接続したら、パソコンの電源を入れてください。

設定の方法

バーコードメニューを 3800g で読み取ると、リーダー本体の機能が設定・保存されます。

以下は基本的な設定メニューです。

詳しい設定はホームページからダウンロードしてご覧ください。

<ダウンロード URL <http://www.a-poc.co.jp/download/download.html>>

インターフェースの設定

*USB キーボード (英語キーボード配列)



USB キーボード (日本語キーボード配列)



PS/2 キーボード (日本語キーボード配列)



サフィックスの設定

CR (ENTER) を付加する



バーコードデータの後に付加するキーの設定

TAB を付加する



*サフィックスをクリア (消去) する



トリガーの設定

*マニュアルトリガーモード



(トリガーを押して読み取り)

プレゼンテーションモード



(スタンドに置いて自動読み取り)

初期設定のリセット

スキャナが工場出荷時の設定 (*記号のパラメータ) に戻ります

