

LS2208シリーズ 設定用バーコード 補足メニュー

ファンクションキーマッピングの設定

対象機種	LS2208-SR20111-USB
説明	バーコード（Code128など）にASCIIの制御文字が含まれている場合に制御文字をファンクションキーに変換する設定です。
内容	禁止に設定（デフォルト：初期値）すると、ASCII制御文字はキーボードのCTRL+I文字として出力します。CR (0Dh)はキーボードCTRL+M、HT (09h)はキーボードのCTRL+Iに変換して出力します。 許可に設定するとASCII制御文字のCR (0Dh)はキーボードのENTER、HT (09h)はキーボードのTABに変換して出力します。 その他のキャラクタセットについては取扱説明書B-12をご覧ください。
設定方法	バーコードリーダーでバーコードメニューを読み取ると設定されます。

ファンクションキーマッピング

*禁止（デフォルト：初期値）



許可



[例 1]

バーコード規格：Code128

データ：12345 CR ABCDE HT abcde

CRとはASCIIのCR (0Dh)です。目視文字として表示されません。

HTとはASCIIのHT (09h)です。目視文字として表示されません。

※スペースは見やすくするために入れています。データには含まれていません。



[例 2]

Code128でエンコードしたASCII制御文字



CR

禁止の設定=CTRL+M を出力

許可の設定=ENTER を出力



HT

禁止の設定=CTRL+I を出力

許可の設定=TAB を出力

ASCII キャラクタセット（取扱説明書 B-12 と同等）

10 進数	16 進数 HEX	制御文字 ASCII	プリフィックス サフィックスの 設定値	ファンクションキーマッピング の設定	
				禁止	許可
0	00	NUL	1000	CTRL+2	CTRL+2
1	01	SOH	1001	CTRL+A	CTRL+A
2	02	STX	1002	CTRL+B	CTRL+B
3	03	ETX	1003	CTRL+C	CTRL+C
4	04	EOT	1004	CTRL+D	CTRL+D
5	05	ENQ	1005	CTRL+E	CTRL+E
6	06	ACK	1006	CTRL+F	CTRL+F
7	07	BEL	1007	CTRL+G	CTRL+G
8	08	BS	1008	CTRL+H	BACKSPACE
9	09	HT	1009	CTRL+I	TAB
10	0A	LF	1010	CTRL+J	CTRL+J
11	0B	VT	1011	CTRL+K	CTRL+K
12	0C	FF	1012	CTRL+L	CTRL+L
13	0D	CR	1013	CTRL+M	ENTER
14	0E	SO	1014	CTRL+N	CTRL+N
15	0F	SI	1015	CTRL+O	CTRL+O
16	10	DLE	1016	CTRL+P	CTRL+P
17	11	DC1	1017	CTRL+Q	CTRL+Q
18	12	DC2	1018	CTRL+R	CTRL+R
19	13	DC3	1019	CTRL+S	CTRL+S
20	14	DC4	1020	CTRL+T	CTRL+T
21	15	NAK	1021	CTRL+U	CTRL+U
22	16	SYN	1022	CTRL+V	CTRL+V
23	17	ETB	1023	CTRL+W	CTRL+W
24	18	CAN	1024	CTRL+X	CTRL+X
25	19	EM	1025	CTRL+Y	CTRL+Y
26	1A	SUB	1026	CTRL+Z	CTRL+Z
27	1B	ESC	1027	CTRL+[ESC
28	1C	FS	1028	CTRL+\ CTRL+\	CTRL+\ CTRL+\
29	1D	GS	1029	CTRL+]	CTRL+]
30	1E	RS	1030	CTRL+6	CTRL+6
31	1F	US	1031	CTRL+-	CTRL+-