



AC-1000,AC-1000 設定用バーコードメニュー 追加分

本書について	AC-1000,AC-1000 設定用バーコードメニューより抜粋し、追加部分を記載しています。
追加項目	[読取スイッチの設定]に[グッドリードオフ]を追加

3. 動作機能

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">設定開始</div> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">設定終了</div> 
--	---

読取確認ブザーの設定	設定用バーコード
<input checked="" type="checkbox"/> <u>ブザー有り</u>	
<input type="checkbox"/> <u>ブザー無し</u>	

読取スイッチの設定	設定用バーコード
<input checked="" type="checkbox"/> <u>タイムアウト オフ</u> 読取スイッチを押すとスキャンラインが投光されます。 バーコードを読み取った後もスキャンラインは投光されています。何も読み取らせない状態で30秒が経過すると消灯します。	
<input type="checkbox"/> <u>モーメンタリ</u> 読取スイッチを押し続けている間、スキャンラインは投光します。バーコードを読み取った後もスキャンラインは投光されています。スイッチを離すと消灯します。	
<input type="checkbox"/> <u>オルタネート (交互切替)</u> 読取スイッチを押すたびにスキャンラインの点灯と消灯が交互に切り替わります。バーコードを読み取った後もスキャンラインは投光されています。	
<input type="checkbox"/> <u>コンティニュー (連続点灯)</u> スキャンラインが連続投光されます。読取スイッチは無効です。 <b>【備考】</b> 電池の消耗が早くなります。	
<input type="checkbox"/> <u>グッドリードオフ (正読後消灯) ★当社推奨設定</u> バーコードを読み取るとスキャンラインが消灯します。何も読み取らせない状態で30秒が経過すると消灯します。 <b>【効果】</b> 1. 隣接したバーコードを誤って読み取ることを防ぎます。 2. 同じバーコードを誤って連続して読み取ることを防ぎます。	

※スキャンライン：読取窓から投光される赤色光